



I vantaggi dei nostri prodotti

- » Adatto per il montaggio su tetti verdi, con substrato o ghiaia.
- » La Base per tetti in ghiaia, priva di plastificanti, consente il montaggio anche a contatto diretto con la membrana del tetto.
- » La geometria ottimizzata permette di compensare le irregolarità del tetto su superfici con substrato o ghiaia.
- » Zavorramento integrato per tetti verdi tramite blocchi di cemento.



EN 1090-1
Factory
Production
Control

www.tuv.com
ID 9000039073




*S applicano le nostre condizioni di garanzia, consultabili in qualsiasi momento online all'indirizzo www.sl-rack.com.

Per una migliore leggibilità, in questa Scheda Tecnica si utilizza il genere maschile generico. Le denominazioni delle persone utilizzate in questa Scheda Tecnica e manutenzione si riferiscono – se non diversamente specificato – a tutti i generi.

Montaggio su tetti con substrato e ghiaia



Indicazione di montaggio: Il montaggio del SL Fast Flat avviene come di consueto utilizzando i piedini base HDPE, HDPE light oppure EPDM. Le informazioni dettagliate sul montaggio sono disponibili nel manuale di installazione SL Fast Flat.



1. Posizionare i telai Fast Flat Basic come di consueto. Inserire leggermente nel substrato il piedino SL Rack per tetti in ghiaia (Cod. art. 22300-85) nella posizione corretta, facendolo aderire con una leggera pressione.

Nota: Il piedino dovrebbe sporgere di circa 25 mm sopra la superficie.


2. Per una stabilità aggiuntiva, ogni secondo piedino dovrebbe essere ruotato di 90 gradi.



3. Posizionare i piedini del SL Fast Flat nell'apposita apertura del piedino per tetti in ghiaia.

4. Montare i moduli come di consueto.

Dimensioni



Accessori



Piedino per tetti in ghiaia
Cod. art. 22300-85


Montaggio su tetti verdi




Indicazione di montaggio: La soluzione per tetti verdi viene montata su blocchi di cemento di uso comune. A tal fine è necessaria una vite speciale per calcestruzzo.




1. Posizionare i blocchi forati nella posizione dei piedini Fast Flat. La posizione esatta è indicata dallo strumento di progettazione




2. Livellare i blocchi forati utilizzando una livella.




3. Per una maggiore stabilità, ogni secondo ruotare il blocco a camera cava di 90 gradi.



4. Posizionare le file dei Basic Frame sui blocchi cavi e fissarle avvitandole ...




5. ... nei fori indicati del Basic Frame.



6. Montare il SL Fast Flat e i moduli come di consueto.

Dimensioni



Accessorio aggiuntivo necessario

- Vite per calcestruzzo 6 x 35, ad es. Hilti HUS4-HR
- blocco in calcestruzzo a camera cava di uso comune



Dati tecnici

Materiale Plastica HDPE – polietilene ad alta densità

Aiuti per la progettazione Strumento di configurazione SL Rack **Solar.Pro.Tool**.

Statica Il calcolo statico avviene secondo le attuali norme nazionali (EN 1991, EC1 per la Germania). A seconda del carico di neve o vento o con moduli di grandi dimensioni, può rendersi necessario ricorrere a un numero di punti di fissaggio superiore ai consueti 4. È imprescindibile tenere conto delle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'installazione del produttore dei moduli. Noi non verifichiamo la portata del tetto.

SL Rack
[YouTube](#)



SL Rack
[Website](#)



SL Rack
[Sistema di
ordinazione Online](#)



Mettetevi in contatto con noi
per un'offerta personalizzata:

SL Rack GmbH
Münchener Straße 1
D-83527 Haag i. OB
email: sales@sl-rack.de
Tel.: +49 8072 3767-0
www.sl-rack.com

Salvo modifiche tecniche e refusi.
Ultimo aggiornamento 08/2025 V01